



Per spessori P fino a 2 mm è possibile l'installazione senza utilizzare la rondella di tenuta eseguendo un foro di $\text{Ø} 8,2$ mm
 For P up to 2 mm panel thickness it is possible to install the stud without retaining ring drilling a $\text{Ø} 8$ mm hole.

